



### D8810S 感应距离调节方法：

- 1、 遥控指示灯点亮的状态下，长按上侧“上盖开/关”键，五个指示灯进入从左到右循环点亮(跑马灯)的状态即说明进入了感应距离调节状态，调节过程也要始终保持循环点亮的状态；
- 2、 人站在远处，可以短按“上盖开/关”键，关闭上盖；然后短按“位置调节<”嘀一声，缩短感应距离，按一次键大约缩短 20-30cm，可作为调节参考，感觉距离合适后，人缓慢靠近确认上盖会翻盖的感应点，确认距离是否合适；同上短按“位置调节>”嘀一声，延长感应距离。调节完毕，短按“停止”退出，或者等待 10 秒自动退出调节模式。