



D8810S 翻盖位置学习方法：

1、遥控器抠掉一粒电池，按几下停止键放空余电后，同时按住“停止” + “臀洗/移动” 装入电池。

如上图，靠近风温的三个指示灯亮，其余灯灭，松开按键。说明已经进入翻盖位置学习模式

2、把上盖和座圈闭合，保持全关状态，短按“位置调节<” 嘀一声；然后完全打开上盖和座圈，短按“位置调节”，嘀一声，翻盖位置重新学习完成。然后按住“停止” 键 3 秒，退出学习模式，学习完成，操作便盖和座圈翻盖确认功能。